

Demontaža



Odviti vijak



Skinuti držač

Čišćenje reklame se vrši mekom krpom i vodom sa dodatkom deterdženta

